

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。

セット内容

- 取扱説明書(本書) 1枚
- ウォクス・アウラ本体 1体
- 交換用手首 6個
- 亜空ソード 1個
- 亜空シールド 1個
- 台座 1個
- 支柱 1個

■ 本体手首



握り手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



開き手首



ポーズ用手首

矢印一覧

←■■■■ 取り付けます。

← 取り外します。

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考にに取り付けてください。

亜空ソード

※ガイド部分を腕の形状に沿わせませう。

亜空ソード

亜空シールド

亜空シールド

※ウイングパーツが可動時に外れた場合はもとの位置に付け直してください。

ディスプレイ

支柱

台座

※画像のように台座と支柱を組み立てます。